



INTERFLUX[®]

TRAITEMENT DES BAINS D'ETAIN/PLOMB

AVANTAGES :

- Ralentit la formation et la création de scories
- Fait baisser la consommation d'alliage
- Facilite le nettoyage des scories
- Diminue la quantité de scories à traiter
- Fluidifie l'alliage
- Permet de baisser la température du bain (235°C)
- Améliore la propreté des cartes
- Améliore la brillance des joints
- Evite la présence de scories sur les cartes
- Maîtrise de l'oxydation et du nettoyage du bain

MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT DES BAINS D'ETAIN/PLOMB



MAINTENANCE COMPLETE DU BAIN

- Arrêter les pompes des vagues tout en maintenant l'aspiration.
- Démontez les buses et les pompes. Les nettoyer soigneusement et suivre la méthode ci-dessous

SIMPLE NETTOYAGE DU BAIN

- Dans le cas d'un simple nettoyage du bain, suivre la méthode ci-dessous



METHODE

- Rassembler l'ensemble des scories dans un endroit accessible afin de pouvoir les traiter avec l'huile séparatrice d'oxydes **Interflux IF 910**.
- Verser sur les oxydes une petite quantité d'huile (\pm un demi verre).
- Laisser agir quelques secondes et séparer à l'aide d'une spatule. Grâce à l'huile et l'action mécanique de la spatule, les oxydes seront réduites en une poudre noire.
- Retirer la poudre noire à l'aide d'une écumoire.
Cette action doit être renouvelée jusqu'à l'obtention d'un bain parfaitement nettoyé
Après ce travail, aucun résidu d'huile **Interflux IF 910** ne doit rester en surface du bain d'étain/plomb.





INTERFLUX[®]

TRAITEMENT DES BAINS D'ETAIN/PLOMB

UTILISATION DES PASTILLES ANTIOXYDANTES



MISE A NIVEAU DU BAIN D'ETAIN/PLOMB EN ANTIOXYDANT

Lors du premier traitement de bain, mettre celui-ci à niveau en antioxydant
A savoir :

- 1 pastille de 5g pour 2 kg d'alliage contenu dans le bain

Exemple :

Bain de 400 kg mettre dans le bain 200 pastilles



MAINTENANCE QUOTIDIENNE

A chaque kg d'alliage ajouté dans le bain, mettre 1 pastille de 5g

Exemple :

5 kg d'alliage en consommation ajouté par jour, mettre 5 pastilles de 5g

ATTENTION

Mettre les pastilles dans un bain parfaitement nettoyé et sans oxydes

RESULTATS

L'utilisation des pastilles antioxydantes **Interflux PAST63** et de l'huile **IF 910** vous permet d'obtenir un bain parfaitement désoxydé.

Le bain doit, après son traitement, avoir la couleur de l'étain, les couleurs rouge, bleu ou jaune doivent avoir disparu.

Tout au long de l'année, le bain doit rester couleur de l'étain. Cet aspect visuel est votre garantie que le bain est parfaitement bien désoxydé.